

La famille **pHep**^{fi} originale



Les testeurs de la famille **pHep**[®], introduits en 1986, sont les plus petits pH-mètres du monde. Ne mesurant que 15 cm et ne pesant que 85 grammes, ce sont les instruments idéaux pour effectuer des mesures rapides de pH sur le terrain. Les **pHep**[®] sont dotés d'un corps robuste et d'un écran à cristaux liquides. L'électrode de pH est munie d'un capuchon de protection pouvant être utilisé comme récipient pour y mettre les échantillons.

Précis, simples à utiliser et robustes, les **pHep**[®] sont la solution idéale pour remplacer les papiers de tournesol.

Les testeurs de la famille **pHep**[®] sont disponibles en trois modèles:

- **HI 96106** (*Champ*[®]): pH-mètre avec étalonnage en un point;
- **HI 96107** (**pHep**[®]): testeur de pH avec étalonnage en un point et précision de ± 0.1 pH;
- **HI 96108** (**pHep**[®]+): le testeur combinant toutes les caractéristiques du **pHep**[®] et la compensation automatique de la température (CAT) et étalonnage en 2 points. La CAT mesure la température de l'échantillon et compense la mesure du pH.

Caractéristiques techniques

	HI 96106 <i>Champ</i> [®]		HI 96107 pHep [®]		HI 96108 pHep [®] +	
Gamme	0.0	14.0 pH	0.0	14.0 pH	0.0	14.0 pH
Résolution	0.1 pH		0.1 pH		0.1 pH	
Précision (@20 C/68 F)	-0.2 pH		-0.1 pH		-0.1 pH	
Étalonnage	manuel, 1 point		manuel, 1 point		manuel, 2 points	
Compensation T					automatique, 0 50 C	
Type de piles/durée	3 x 1.5V / approx. 150 heures					
Environnement	0 50 C (32 122 F); HR max 95%					
Dimensions	150 x 30 x 21 mm (5.9 x 1.2 x 0.8)					
Poids	70 g (2.5 oz)					

Accessoires

HI 77400P Solution d'étalonnage pH 4 et 7, 5 x 20 ml chaque

HI 70004P Solution d'étalonnage pH 4.01, 25 x 20 ml

HI 70007P Solution d'étalonnage pH 7.01, 25 x 20 ml

HI 70010P Solution d'étalonnage pH 10.01, 25 x 20 ml

HI 7004M Solution d'étalonnage pH 4.01, 230 ml

HI 7007M Solution d'étalonnage pH 7.01, 230 ml

HI 7010M Solution d'étalonnage pH 10.01, 230 ml

HI 70300M Solution d'entreposage pour électrodes, 230 ml

HI 7061M Solution de nettoyage à usage général pour électrodes, 230 ml

Description du produit

HI 96106 (*Champ*[®]) est livré avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

HI 96107 (**pHep**[®]) est livré avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

HI 96108 (**pHep**[®]+) est livré avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

Pour la gamme complète des solutions d'étalonnage, d'entreposage et de nettoyage, voir section F.