

Luxmètre portatif

Le modèle HI 97500 est un luxmètre portatif conçu pour mesurer la lumière facilement.

L'appareil est fourni avec un capteur de lumière raccordé par un câble coaxial, ce qui permet des mesures à distance sans intervention de l'opérateur.

Il suffit d'appuyer sur la touche RANGE pour basculer entre les trois gammes et choisir la meilleure résolution en fonction de l'environnement.

Le boîtier du luxmètre HI 97500 est robuste et résistant, ce qui permet de l'utiliser à l'extérieur sans aucun problème.

La pile de 9 V et la fonction d'arrêt automatique assurent environ 200 heures d'utilisation continue.

La touche RANGE permet de sélectionner la gamme de mesure appropriée.



Caractéristiques techniques

	HI 97500
Gamme	0.001 à 1.999 Klux
	0.01 à 19.99 Klux
	0.1 à 199.9 Klux
Résolution	0.001 Klux
	0.01 Klux
	0.1 Klux
Précision	±6% de la lecture ±2 caractères
Capteur	photodiode en silicone avec câble coaxial 1.5 m (fixe)
Type de pile/vie	1 x 9V alcaline / approx. 200 heures d'utilisation continue; extinction automatique après 7 minutes d'inutilisation
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F); HR 100%
Dimensions	164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8")
Poids	180 g (6.3 oz)

Description du produit

HI 97500 est fourni avec piles, étui protecteur et mode d'emploi.